

Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit. Unser Ziel ist es, Ihnen nur die besten Produkte und den besten Service anzubieten.

Wir unterstützen aktiv die Bemühungen unserer Regierung zur Förderung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Umwelt. Ebenso danken wir Ihnen für Ihre Zustimmung und Unterstützung dieses Konzepts. Im Sinne des Umweltschutzes empfehlen wir daher die Nutzung der digitalen Version der Bedienungsanleitung. Gleichzeitig bieten wir auch gedruckte Versionen an. Falls Sie eine gedruckte Version benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit.

Hinweise: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Dieses Plastikspielzeug der Serie betrifft die folgenden Artikelnummern: 14649, 14801, 14802, 14803, 14804, 15124, 15080, 15081, 15082, 15125, 15155, 15205, 15361, 15342, 15475, 15476, 15477, 15480, benötigt 3 Batterien des Typs 1,5 V. Die Batterien sind nicht im Produkt enthalten.

Alle Plastikbeutel und anderen Teile, die nicht zum Spielzeug gehören (z.B. Schnürbänder, Befestigungselemente, Traggurt, etc.), müssen vor dem Gebrauch entfernt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreter.

Hersteller: Meizhi Toys Co; LTD, Chenghai District, Shantou City, Guangdong, China

Importeur: Luda GmbH, Max-Planck-Str. 13, 63303 Dreieich, Deutschland

Achtung! Für die Sicherheit Ihres Kindes:

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Empfohlenes Alter: ab 6 Jahren.
 - **Gefahr durch verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr!**
 - **Strangulationsgefahr, lange Traggurte. Erwachsene Aufsicht erforderlich.**
 - Das Verschlucken von Batterien ist gefährlich. Halten Sie die Batterien daher von Kindern fern.
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Batterien nicht öffnen, ins Feuer werfen oder umweltschädlich entsorgen. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.
 - Regelmäßige Überprüfung auf Abnutzung und mögliche Schäden. Verwenden Sie das Spielzeug bei Beschädigungen nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Das Spielzeug darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen in Innenräumen verwendet werden. Halten Sie es trocken.
-

Einlegen und Wechseln der Batterien:

- Achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden und dass das Batteriefach fest und ordnungsgemäß verschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie Alkalibatterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ, wie für den Betrieb dieses Produkts empfohlen.
- Mischen Sie keine Alkali-Standard- (Zink/Kohle) oder wiederaufladbaren (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander.
- Mischen Sie keine leeren Batterien mit neuen.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen, da sie explodieren könnten.
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wird nicht empfohlen. Falls sie verwendet werden, nehmen Sie sie vor dem Aufladen aus dem Spielzeug und laden Sie sie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, bevor es entsorgt wird. Bitte achten Sie darauf, die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung zu beachten.

Zum Einlegen der Batterien:

- 1) Lockern Sie die Schraube der Batteriefachklappe mit einem Schraubenzieher.
 - 2) Schrauben Sie die Batteriefachklappe ab und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Plus- und Minuszeichen wie auf dem Produkt angegeben).
 - 3) Setzen Sie die Batteriefachklappe wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest an.
-

Haftungsausschluss:

- Der Hersteller haftet nur für Mängel aufgrund von Herstellungsfehlern oder Materialdefekten.
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Manipulation des Spielzeugs können nicht dem Hersteller angelastet werden.
- Überprüfen Sie das Spielzeug vor jeder Verwendung auf Mängel. Bei festgestellten Mängeln verwenden Sie das Spielzeug nicht mehr.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheits- und Gebrauchshinweise zurückzuführen sind.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden, die das Spielzeug manipuliert oder modifiziert haben.
- Hersteller und bevollmächtigter Vertreter behalten sich sämtliche Rechte vor. Haftungsausschluss, Änderungen, Abweichungen und Druckfehler vorbehalten.

User Manual and Safety Instructions:

Dear Customer,

We appreciate your trust and cooperation. Our objective is to provide you with the finest products and service.

We actively support our government's efforts to promote an eco-friendly and sustainable environment. Likewise, we extend our gratitude for your endorsement and backing of this concept. In the interest of environmental conservation, we recommend utilizing the digital version of the user manual. Simultaneously, we also provide printed versions. Should you require a printed version, kindly inform us.

Notes: Please retain this user manual as it contains important information.

Please keep this user manual as it contains important information. This plastic toy series pertains to the following item numbers: 14649, 14801, 14802, 14803, 14804, 15124, 15080, 15081, 15082, 15125, 15155, 15205, 15361, 15342, 15475, 15476, 15477, 15480. It requires 3 batteries of type 1.5V. The batteries are not included in the product.

All plastic bags and other components not pertaining to the toy (e.g., laces, fasteners, carrying straps, etc.) must be removed before use and stored out of the reach of children to prevent choking hazards. If you have any questions, please contact the manufacturer or representative.

Manufacturer: Meizhi Toys Co; LTD, Chenghai District, Shantou City, Guangdong, China

Importer: Luda GmbH, Max-Planck-Str. 13, 63303 Dreieich, Germany

"Warning!" For Your Child's Safety:

- Not suitable for children under 3 years! Recommended age: from 6 years.
- **Danger of swallowing small parts – choking hazard!**
- **Strangulation hazard, long carrying straps. Adult supervision required.**
- Swallowing batteries is dangerous. Keep batteries away from children.
- Remove the batteries if the toy is not used for an extended period.
- Do not open, throw into fire, or dispose of batteries in an environmentally harmful way. Follow local disposal regulations.
- Regularly check for wear and potential damage. Do not use the toy if damaged and keep it out of the reach of children.
- The toy may only be used indoors under the supervision of an adult. Keep it dry.

Inserting and Changing Batteries:

- Ensure that the batteries are only replaced by an adult and that the battery compartment is securely and properly closed. Make sure the toy is turned off.
- Use alkaline batteries of the same or equivalent type as recommended for the operation of this product.
- Do not mix alkaline standard (zinc/carbon) or rechargeable (nickel/cadmium) batteries.
- Do not mix empty batteries with new ones.
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries, as they may explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended. If used, remove them from the toy before charging and only charge them under adult supervision.
- Remove the batteries from the toy before disposing of it. Please be sure to observe local disposal regulations.

To insert the batteries:

1. Loosen the screw of the battery compartment cover with a screwdriver.
2. Unscrew the battery compartment cover, paying attention to the correct polarity (plus and minus signs as indicated on the product).
3. Place the battery compartment cover back on and tighten the screw firmly.

Disclaimer:

- The manufacturer is only liable for defects due to manufacturing errors or material defects.
- Damage caused by improper use or manipulation of the toy cannot be attributed to the manufacturer.
- Check the toy for defects before each use. Do not use the toy if defects are found.
- The manufacturer is not liable for damages resulting from non-compliance with the safety and usage instructions contained in the manual.
- The manufacturer is not liable for damages caused by third parties who have manipulated or modified the toy.
- The manufacturer and authorized representative reserve all rights. Disclaimer, changes, deviations, and printing errors reserved.

使用说明书及安全须知:

尊敬的客户,

感谢您的信任与合作。我们的目标是为您提供最优质的产品和最优质的服务。这是一份电子版使用说明书附安全须知。

我们积极支持政府推动环保和可持续发展的努力。也感谢您对此理念的认同支持。出于环保意识, 因此, 我们提倡使用电子版说明书。同时我们也提供印刷版本, 如果您需要印刷版本, 请告诉我们。

注意事项: 请保留此使用说明书, 因为它包含重要信息。

请务必保存此使用说明书, 因为它包含了重要信息。此塑料玩具系列涵盖以下产品编号: 14649、14801、14802、14803、14804、15124、15080、15081、15082、15125、15155、15205、15361、15342、15475、15476、15477、15480。 它需要 3 节 1.5V 型号的电池。请注意, 产品中不包含电池。

所有塑料袋和其他与玩具无关的零件 (例如固定件、携带带等) 在使用前必须取下并放在儿童无法触及的地方, 以避免窒息危险。如果您有任何疑问, 请联系制造商或代理商。

制造商: Meizhi Toys Co; LTD, 广东省汕头市澄海区, 中国

进口商: Luda GmbH, Max-Planck-Str. 13, 63303 Dreieich, 德国

注意! 为了您孩子的安全:

- 不适合 3 岁以下儿童! 推荐年龄: 6 岁及以上。
- **小零件可能导致窒息危险, 请注意!**
- **绳索可能会导致勒颈危险。需成年人监护。**
- 吞食电池可能会造成危险, 请远离儿童。
- 如果玩具长时间不使用, 请取出电池。
- 请勿打开电池, 扔进火中或以对环境有害的方式处置电池。遵守当地的处置规定。
- 定期检查磨损和潜在损坏。如果玩具损坏, 请停止使用并将其放在儿童无法触及的地方。
- 玩具只能在成年人的监护下在室内使用。保持干燥。

插入和更换电池:

- 请确保只有成年人更换电池, 并且电池仓牢固且正确密封。确保玩具已关闭。
- 使用与此产品操作所推荐的相同或等效类型的碱性电池。
- 不要混合碱性标准 (锌/碳) 电池或可充电 (镍/镉) 电池。
- 不要将用过的电池与新电池混合在一起。
- 请勿尝试充电不可充电电池, 因为它们可能会爆炸。
- 不建议使用可充电电池。如果使用, 请在充电前将其从玩具中取出, 并在成年人的监护下进行充电。
- 在处置玩具之前, 请先将电池取出。请务必遵守当地的处置规定。

插入电池的方法:

1. 使用螺丝刀松开电池仓盖上的螺丝。
2. 解开电池仓盖, 注意正确的极性 (如产品上所示的正负号)。
3. 将电池仓盖放回并紧固螺丝。

免责声明:

- 制造商仅对因制造错误或材料缺陷而导致的缺陷负责。
- 因不当使用或操纵玩具而造成的损坏不可归因于制造商。
- 每次使用前请检查玩具是否有缺陷。如果发现缺陷, 请停止使用。
- 制造商不对未遵守手册中包含的安全和使用说明而导致的损害负责。
- 制造商不对第三方操纵或修改玩具而导致的损害负责。
- 制造商和授权代表保留所有权利。免责声明, 更改, 偏差和印刷错误均受保留。