Luda GmbH
design for life

Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise für Party Leuchtstabserie:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit. Unser Ziel ist es, Ihnen nur die besten Produkte und den besten Service anzubieten.
Wir unterstützen aktiv die Bemühungen unserer Regierung zur Förderung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Umwelt. Ebenso danken wir Ihnen für Ihre Zustimmung und Unterstützung dieses Konzepts. Im Sinne des Umweltschutzes empfehlen wir daher die Nutzung der digitalen Version der Bedienungsanleitung. Gleichzeitig bieten wir auch gedruckte Versionen an. Falls Sie eine gedruckte Version benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit.

Hinweise: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Dieses Plastikspielzeug der Serie betrifft die folgenden Artikelnummern:15015, 15018, 15090, 15256, 15443, 15530,15520, benötigt 3 Batterien des Typs 1,5 V. Die Batterien sind nicht im Produkt enthalten.

Alle Plastikbeutel und anderen Teile, die nicht zum Spielzeug gehören (z.B. Befestigungselemente etc.), müssen vor dem Gebrauch entfernt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreter.

Hersteller: Fuda Toys Co; LTD, Chenghai District, Shantou City, Guangdong, China
Importeur: Luda GmbH, Max-Planck-Str. 13, 63303 Dreieich, Deutschland

---

Achtung! Für die Sicherheit Ihres Kindes:

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Empfohlenes Alter: ab 6 Jahren.
- **Gefahr durch verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr!**
- Das Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.
- Das Verschlucken von Batterien ist gefährlich. Halten Sie die Batterien daher von Kindern fern.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien nicht öffnen, ins Feuer werfen oder umweltschädlich entsorgen. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.
- Regelmäßige Überprüfung auf Abnutzung und mögliche Schäden. Verwenden Sie das Spielzeug bei Beschädigungen nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Spielzeug darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen in Innenräumen verwendet werden. Halten Sie es trocken.

Einlegen und Wechseln der Batterien:

- Achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden und dass das Batteriefach fest und ordnungsgemäß verschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie Alkalibatterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ, wie für den Betrieb dieses Produkts empfohlen.
- Mischen Sie keine Alkali-Standard- (Zink/Kohle) oder wiederaufladbaren (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander.
- Mischen Sie keine leeren Batterien mit neuen.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen, da sie explodieren könnten.
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wird nicht empfohlen. Falls sie verwendet werden, nehmen Sie sie vor dem Aufladen aus dem Spielzeug und laden Sie sie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, bevor es entsorgt wird. Bitte achten Sie darauf, die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung zu beachten.

Zum Einlegen der Batterien:

1) Lockern Sie die Schraube der Batteriefachklappe mit einem Schraubenzieher.
2) Schrauben Sie die Batteriefachklappe ab und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Plus- und Minuszeichen wie auf dem Produkt angegeben).
3) Setzen Sie die Batteriefachklappe wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest an.

Haftungsausschluss:

- Der Hersteller haftet nur für Mängel aufgrund von Herstellungsfehlern oder Materialdefekten.
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Manipulation des Spielzeugs können nicht dem Hersteller angelastet werden.
- Überprüfen Sie das Spielzeug vor jeder Verwendung auf Mängel. Bei festgestellten Mängeln verwenden Sie das Spielzeug nicht mehr.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheits- und Gebrauchshinweise zurückzuführen sind.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden, die das Spielzeug manipuliert oder modifiziert haben.
- Nicht vertragsgemäße Fotos, Farben und Inhalte können variieren."
- Hersteller und bevollmächtigter Vertreter behalten sich sämtliche Rechte vor. Haftungsausschluss, Änderungen, Abweichungen, und Druckfehler vorbehalten. ©

Luda GmbH
design for life

User Manual and Safety Instructions for Party Light Stick Series:

Dear Customer,
We thank you for your trust and cooperation. Our goal is to offer you only the best products and the best service.
We actively support our government's efforts to promote an eco-friendly and sustainable environment. Similarly, we thank you for your approval and support of this concept. In the interest of environmental protection, we recommend using the digital version of the user manual. At the same time, we also provide printed versions. If you need a printed version, please let us know.

Please keep this user manual as it contains important information.
This plastic toy series pertains to the following item numbers: 15015, 15018, 15090, 15256, 15443, 15530,15520, and requires 3 batteries of type 1.5V. The batteries are not included in the product.
All plastic bags and other parts that are not part of the toy (e.g., fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of the reach of children to avoid choking hazards. If you have any questions, please contact the manufacturer or representative.

Manufacturer: Fuda Toys Co; LTD, Chenghai District, Shantou City, Guangdong, China
Importer: Luda GmbH, Max-Planck-Str. 13, 63303 Dreieich, Germany

---

Warning! For the Safety of Your Child:

- Not suitable for children under 3 years! Recommended age: 6 years and above.
- Danger of choking due to small parts – Choking hazard!
- The toy produces flashes of light that can trigger epilepsy in sensitive individuals.
- Swallowing batteries is dangerous. Keep batteries away from children.
- Remove the batteries if the toy is not used for an extended period.
- Do not open batteries, throw them into a fire, or dispose of them in an environmentally harmful manner. Follow local disposal regulations.
- Regularly check for wear and possible damage. Do not use the toy if it is damaged and keep it out of the reach of children.
- The toy should only be used indoors under adult supervision. Keep it dry.

Inserting and Changing Batteries:

- Ensure that batteries are only replaced by an adult and that the battery compartment is securely and properly closed. Make sure the toy is turned off.
- Use alkaline batteries of the same or equivalent type as recommended for the operation of this product.
- Do not mix alkaline, standard (zinc/carbon), or rechargeable (nickel/cadmium) batteries with each other.
- Do not mix empty batteries with new ones.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries as they may explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended. If used, remove them from the toy before charging and only charge them under adult supervision.
- Remove the batteries from the toy before disposing of it. Please ensure compliance with local disposal regulations.

To Insert Batteries:

1. Loosen the screw of the battery compartment cover with a screwdriver.
2. Unscrew the battery compartment cover, ensuring the correct polarity (plus and minus signs as indicated on the product).
3. Place the battery compartment cover back on and tighten the screw securely.

Disclaimer:

- The manufacturer is only liable for defects due to manufacturing errors or material defects.
- Damage caused by improper use or manipulation of the toy cannot be attributed to the manufacturer.
- Please check the toy for defects before each use. Do not use the toy if defects are found.
- The manufacturer is not liable for damage caused by failure to comply with the safety and usage instructions contained in the manual.
- The manufacturer is not liable for damage caused by third parties who have manipulated or modified the toy.
- Non-compliant photos, colors, and content may vary.
- Manufacturer and authorized representative reserve all rights. Disclaimer, changes, deviations, and printing errors reserved. ©

电子玩具系列使用说明书和安全须知:

尊敬的客户，
感谢您的信任和合作。我们的目标是为您提供最优质的产品和最优质的服务。
我们积极支持政府推动环保和可持续发展的努力。同样，我们也感谢您对这一理念的支持和认同。出于环保的考虑，我们建议您使用数字版的使用说明书。同时，我们也提供印刷版的版本。如果您需要印刷版，请告知我们。

请保留此使用说明书，因为它包含了重要的信息。
此系列塑料玩具涵盖以下货号:15015, 15018, 15090, 15256, 15443, 15530,15520, 需要 3 节 1.5V 型号的电池。电池不包括在产品中。
所有与玩具不相关的塑料袋和其他零件（如固定件等）在使用前必须取下并放置在儿童无法触及的地方，以避免窒息危险。
如有任何疑问，请咨询制造商或代理商。

制造商: Fuda Toys Co; LTD 广东省汕头市澄海区，中国
进口商: Luda GmbH Max-Planck-Str. 13，63303 Dreieich, 德国

注意！为了您孩子的安全:

- 不适合 3 岁以下的儿童！推荐年龄: 6 岁及以上。
- **小零件可能导致窒息 - 窒息危险！**
- 该玩具会产生可能会在敏感人群中引发癫痫的闪光灯。
- 吞食电池有危险。请远离儿童。
- 当玩具长时间不使用时，请取出电池。
- 请勿拆开电池，不要投入火中或进行环境不友好的处理。遵守当地的废弃处理规定。
- 定期检查是否有磨损和可能的损坏。如有损坏，请勿继续使用，并将其放在儿童无法触及的地方。
- 该玩具只能在成人监护下在室内使用。保持干燥。

插入和更换电池:

- 请确保电池只能由成人更换，并确保电池仓紧固并正确密封。确保玩具处于关闭状态。
- 使用与此产品推荐操作相同或相当类型的碱性电池。
- 不要混用碱性、标准（锌/碳）或可充电（镍/镉）电池。
- 请勿混用新旧电池。
- 请勿尝试充电一次性电池，因为它们可能会爆炸。
- 不建议使用可充电电池。如果使用，请在充电前将其取出玩具，并在成人监护下进行充电。
- 在丢弃玩具之前，请将电池取出。请确保遵守当地的处理规定。

安装电池的方法:

1. 使用螺丝刀松开电池仓盖的螺丝。
2. 拧下电池仓盖，注意正确的极性（正负号如产品上所示）。
3. 将电池仓盖放回并紧固螺丝。

免责声明:

- 制造商仅对因制造缺陷或材料缺陷而导致的缺陷负责。
- 对于由于不当使用或操纵玩具而导致的损坏，制造商不承担责任。
- 请在每次使用前检查玩具是否存在缺陷。如发现缺陷，请停止使用该玩具。
- 制造商对于因未遵守使用说明书中包含的安全和使用提示而导致的损害不承担责任。
- 制造商不对第三方操纵或修改玩具而导致的损坏承担责任。
- 非合规的照片、颜色和内容可能会有所不同。
- 制造商和授权代表保留所有权利。免责声明，变更，偏差和印刷错误。©